

BOI

Projektor noční oblohy Dinosauří vejce DV1



Uživatelský manuál

Úvodní informace

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek značky BOT, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Návod k obsluze obsahuje nezbytné bezpečnostní rady a pokyny pro uživatele, při obsluze se řiďte uživatelským manuálem, aby nedošlo k poškození výrobku z důvodu nesprávného použití. Zkontrolujte, zda není výrobek poškozený.

Obsah balení:

- 1x projektor noční oblohy
- 1x dálkový ovladač
- 1x USB kabel
- 1x uživatelský manuál

Upozornění:


Výrobek je napájen pomocí USB DC 5 V/2 A. Po překročení rozsahu použijte regulátor, jinak bude ovlivněna životnost výrobku.

1. Nerozebírejte výrobek a jeho příslušenství.
2. Výrobek je vhodný pouze pro vnitřní použití.
3. Výrobek kombinuje LED světlo a laser. Nesvíťte laserem přímo do oken a výrobek uchovejte mimo dosah malých dětí.

Použití

1. Použijte výrobek pouze v interiéru, promítá ve směru nahoru.
2. Projektor můžete připojit pomocí Bluetooth ("BTK10") s chytrým telefonem a přehrát hudbu.
3. Při používání dálkového ovládání se ujistěte, že dálkové ovládání míří na infračervený snímač.

Konektory



Specifikace

Max. výkon LED: 5 W


Laser: <1MW

Napájecí vstup: USB DC5V/2000 mA

Provozní teplota: -10° ~ 40 °C

Pokrytí projekce: 15-50 metru

Popis funkcí dálkového ovládání



1. Zapnutí/vypnutí LED světla
2. Zapnutí/vypnutí laseru
3. Zapnutí/vypnutí červeného světla
4. Zapnutí/vypnutí zeleného světla
5. Zapnutí/vypnutí modrého světla
6. Zapnutí/vypnutí bílého světla
7. Zvýšení hlasitosti
8. Snížení hlasitosti
9. Přehrání předchozí skladby
10. Přehrání další skladby
11. Ovládání hlasu
12. Ovládání rychlosti nahoru
13. Ovládání rychlosti dolů
14. Tlačítko pro redukci bílého šumu
15. Tlačítko "FADE 1" – nastavení světel 1
16. Tlačítko "FADE 2" – nastavení světel 2
17. Časovač na dobu 1 hodiny – po uplynutí 1 hodiny se zařízení automaticky vypne
18. Nastavení jasu LED světla
19. Tlačítko "Laser light"
20. Časovač na dobu 2 hodiny – po uplynutí 2 hodin se zařízení automaticky vypne
21. Přehrát nebo pozastavit aktuální hudbu



Výrobek obsahuje baterie a/nebo recyklovatelný elektrický odpad. V zájmu ochrany prostředí nelikvidujte výrobek s běžným odpadem, ale odevzdejte jej k recyklaci na sběrné místo elektrického odpadu.



Tímto dovozce, společnost Blueroad RE s.r.o. (Gruzínská 662/12, Vršovice, 100 00 Praha) prohlašuje, že produkty BOT jsou ve shodě se základními požadavky směrnice 2014/53/EU. Komplexní text Prohlášení o shodě je ke stažení na www.blueroad.cz/navody.