

Uživatelský manuál



BOT Chytrý květináč



Specifikace



Materiál: ABS, slitina hliníku

Výkon: 4.5 W

Vstup: DC5V-1A

Počet LED diod: červené (7x), modré (7x), bílé (7x)

Teplota barev: 5500-6000 K


Vlnová délka červeného světla: 600-660 nm

Vlnová délka modrého světla: 460-470 nm

Životnost: 50 000 hodin

Certifikace: ROHS, CE, FCC

Struktura



1. Zapnout/vypnout
2. LED osvětlení
3. Rameno
4. Výsadbový substrát
5. Výsadbový květináč
6. Výsadbová mísa
7. Doplnování vody
8. Indikátor napájení
9. Nabíjecí port

Obsah balení




Výsadbová mísa



LED osvětlení



USB kabel



Výsadbový květináč




Výsadbový substrát




Uživatelský manuál

Jak používat

1. Zkontrolujte, zda máte všechny komponenty.
2. Otevřete mřížku sázečního květináče, vytáhněte vatový polštářek a vyjměte výsadbový substrát.



3. Namočte výsadbový substrát do vody, dokud se zcela nerozprostře (3-5 minut), a vložte ho do sázečního květináče.



4. Rozprostřete semena nebo sazenice na zeminu a zakryjte je tenkou vrstvou zeminy.




5. Před vložením do výsadbového květináče nalijte do misky vodu.



6. Zapojte pěstební systém a zapněte jej.



Tři režimy




1. Jednou klikněte na tlačítko světla, aby se rozsvítilo červené světlo. Pokud kliknete znovu, zapnete modré světlo. Kliknutím potřetí zapnete červené i modré světlo. Čtvrtým kliknutím zapnete všechna barevná světla. Chcete-li světla vypnout, klikněte ještě jednou.

2. Modré a červené světlo jsou světla pro pěstování. Modré světlo podporuje růst stonků a listů, zatímco červené světlo podporuje růst plodů a květů.

Rady

Aby se zabránilo nesprávnému použití, které může vést k neúspěšnému růstu, se řiďte následujícími radami:

1 Doplnění hnojiva/vody: Vyměňte vodu každé 2-3 týdny.



2. Dejte pozor na dostatek vody: Zjistěte si růstové návyky rostlin, doplňte rostlinám potřebnou vodu.

3. Roztok s hnojivý: Zakupte si prosím standardní tekuté hnojivo a používejte v souladu s návodem k použití.

4. Režim pěstování: Vhodný hydroponický nebo půdní způsob výsadby podle růstových zvyklostí rostlin.

5. Snažte se udržovat prostředí větrané a udržovat teplotu rostlin v rozmezí 30 stupňů.

6. Při práci s výrobkem neklepejte.

7. Tento výrobek není vodotěsný.

8. Fáze klíčení semen má vysoké nároky na prostředí, jako je kvalita semen, teplota, vlhkost a živiny ve výsadbovém substrátu. Tyto faktory ovlivní míru úspěšnosti zasemenění.

Nejčastější dotazy

1. Ze sazenic nevyrostají žádné výhonky

- **Možné příčiny:** kvalita osiva, prostředí.
- **Řešení:** Zkontrolujte teplotu v místnosti a větrání. Před nákupem se ujistěte o kvalitě osiva.

2. Po přesazení neroste

- **Možné příčiny:** Sazenice byly poškozeny při přesazování, nebo nebyly dodrženy správné postupy a pěstební podmínky.
- **Řešení:** Prověřte, zda došlo ke správnému přesazení rostlin. Zkontrolujte teplotu a vlhkost, větrání a výživu půdy.

3. Příliš štíhlý stonek

- **Možné příčiny:** nedostatečná výživa.
- **Řešení:** doplnění živin.

4. Listy žloutnou nebo usychají

- **Možné příčiny:** Nedostatečná výživa nebo zavlaha, příliš vysoká teplota, špatné větrání.
- **Řešení:** Doplnujte živný roztok, udržujte optimální prostředí, snižte teplotu (do 30 stupňů) a vyměňte vodu.

Široká škála použití

Chytrá zahrada může být umístěna kdekoliv ve vašem domě či bytu. Vysadte si svou oblíbenou zeleninu, květiny, ovoce a bylinky.



Výrobek obsahuje baterie a/nebo recyklovatelný elektroodpad. V zájmu ochrany prostředí nelikvidujte výrobek s běžným odpadem, ale odevzdejte jej k recyklaci na určené sběrné místo pro elektrický odpad.



Tímto dovozce, společnost Blueroad RE s.r.o. (Gruzínská 662/12, Praha 10, 100 00) prohlašuje, že produkty BOT jsou ve shodě se základními požadavky směrnice 2014/53/EU. Komplexní text Prohlášení o shodě je k dispozici na požádání na webu www.blueroad.cz.

Výrobce/ dovozce: Blueroad RE s.r.o., Gruzínská 662/12, Praha 10, 100 00, Czech Republic
Copyright © Blueroad RE s.r.o. Všechna práva vyhrazena.